書類名	作成者	作成日時
Chromebook Wi-Fi 設定マニュアル	株式会社 EDUCOM	2021年5月

- ■所要時間 タブレット PC1 台あたり約 2 分
- ■必要なもの Wi-Fi ルーター・ポケット Wi-Fi の SSID、パスワード
- ■設定手順



書類名	作成者	作成日時
Chromebook Wi-Fi 設定マニュアル	株式会社 EDUCOM	2021年5月

2で Wi-Fi 接続されない場合

×	SSIDとパスワードが正しく入力されているか確認してください。
Wi-Fi ネットワークへの接続	パスワード入力欄横、目のマークを押すと入力したパスワード
ネットワーク	が表示されるので、間違いがないか確認することができます。
セキュリティ PSK (WPA または RSN)	
/127-F	
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する	
キャンセル 接続	

SSID とパスワードが正しく入力されていても接続されない場合は Wi-Fi 接続が無効の可能性があるので以下をご確認ください。

株価価 Duebooh アラームのか・ イフ・ワーング メントワーング イン・ メントワーング イン・ キャスト・ 株世ード ・ ・	画面右下のクイック設定パネル内の マークを クリックします。
	【未接続ネットワークが見つかりません】をクリックします。
	【未接続ネットワークが見つかりません】をクリックし Wi-Fi 無効の 場合は有効に変更し手順 1 からやり直します。